schuster





HSCP

MANUALE DI ISTRUZIONE PER IL RESPONSABILE

6 - ISTRUZIONI PER L'USO 6.1 - PANNELLO DI COMANDO

1	CENTRALINA	2	DISPLAY	
Selectionne la fonction Selectionne la fonction Services chauffage Services chauffage C C			Impostazioni Utente 1 2 + 3 eleziona la lingua 4 Salva Esci 5 6	
	$(\hat{\mathbf{A}})$ $(\hat{\mathbf{B}})$	1	Riga del titolo del menu selezionato	
		2	Area di visualizzazione delle funzionalità	
La c	entralina si presenta con un ampio display,	3	Etichetta della manopola	
due	pulsanti (A e B) ed una manopola C.	4	Linea dell'HELP (*)	
A	Tasto	5	Etichetta pulsante A	
В	lasto	6	Etichetta pulsante B	
C Manopola			sempre evidenziata che fornisce informazio-	
In linea generale, i pulsanti e la manopola sono accompagnati da un'etichetta che ne specifica la funzionalità in ogni singolo stato di utilizzo dell'ap- parecchio.			ni sui simboli o sui campi selezionati dalla manopola.	

3 ACCENSIONE							
Firmware: 3207							
_							
A S	secondi una schermata di accensione che mostra.						
1	I II logo della casa produttrice						
2	2 il codice del software e l'eventuale revisione						

4 SCHERMATA INIZIALE						
Automaticamente si passa alla schermata succes-						
siva c	siva che contiene le informazioni attive:					
	5:59 m 1 ÷ 2 5 © 0K	Improvided i 08 feb 2011 6 XXX *C I 7 XXX %C I 8 F 9				
<u>5</u> Ī	nfo: -	-2.9*C • 10				
	emp, l	sterna Menu 1				
Funzi mano	onalità pola C	scorre e visualizza, nella linea dell'help, le "altre informazioni" (info).				
Funzi Tas	onalità s to A	in caso di allarme, consente il reset				
Funzi Tas	onalità to B	accede al menu delle funzionalità				
legend	da dei si	mboli:				
simbo	lo	descrizione				
	λ. •'	stato: acceso				
(ۈ	stato: standby				
		stato: attivo				
in cas	o di Alla	rme:				
≁		 Into. codice errore linea dell'help: descrizione dell'errore e indicazione del dispositivo in allarme etichetta pulsante sinistro: "reset" 				
1	Stato del riscaldamento					
2	Stato d	el sanitario				
3	Segnal	azione guasti				
4	Numer	o dei bruciatori attivi				
5	Stato d d'integr	Stato del bruciatore del generatore d'integrazione				
6	Ora e [Data				
7	Temperatura richiesta primario (Solare / Integrazione generatore)					
8	Temperatura di mandata del generatore d'integrazione					
9	Livello di modulazione del generatore d'in- tegrazione					
10	Altre In	formazioni				
11	Descrizione delle Informazioni: - T. Modulo - T. Esterna - T. Ambiente - Pressione - T. Ritorno					

Premere il **Tasto B** per entrare nel menù principale: **"Seleziona la Funzione"**



4	 Servizi di riscaldamento visualizzazione dello stato attuale assegnazione del programma settimanale programmazione temporanea manuale (temperatura e orario) selezione del circuito impostazione dei parametri del circuito selezionato
5	 Acqua calda sanitaria visualizzazione dello stato attuale assegnazione del programma settimanale programmazione temporanea manuale (temperatura e orario) N.B.: la funzione è attiva solo in caso di presenza nell'impianto di un servizio di acqua calda sanitaria.
6	 Controllo del generatore visualizzazione dello stato attuale del generatore visualizzazione dello stato attuale dei bruciatori impostazione dei parametri del generatore di calore Impostazione dei parametri del csingoli bruciatori controllo manuale dei singoli bruciatori
7	 Accumulo solare Visualizzazione delle temperature del collettore solare e dell'accumulo Visualizzazione stato del prelievo energia solare Attivazione Manuale Circolatori Solari Attivazione / Stand-by Servizio Solare
8	 Gestione Dispositivi Elenco dei dispositivi di controllo presenti nel sistema Visualizzazione dati e informazioni relativi ad ogni dispositivo Visualizzazione e gestione dei contatori di attivita' Impostazione dei parametri specifici di ogni dispositivo



1 - IMPOSTAZIONI GENERALI 1/4



1 - IMPOSTAZIONI GENERALI 2/4

ITALIANO

4 3 S	5 [eleziona la 	6 7 8 funzione Sel Sel Sel Sel Sel Sel Sel Se		
	DESCRIZIONE	PROCEDURA		
\odot	regola l'ora	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica della data e dell'ora		
3	imposta la data	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica della data e dell'ora		
1	imposta parametri (*1)	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica dei parametri di riscaldamento		
i e	imposta la tem- peratura ridotta del sanitario entro i limiti consentiti	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica dei valori numerici		
ł	inserisce e gestisce la password	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica dei testi		
\bullet	regola il contrasto del display	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica dei valori numerici		
$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	imposta l'indirizzo del ModBus	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifica dei valori numerici		
	imposta la lingua e l'unità di misura della temperatu- ra (scala Celsius o Farenheit) (*1)	dopo aver premuto il pulsante A, v. modifi- ca delle impostazioni nazionali		

IMPOSTA DATA

Impostazioni Generali 3 15 dic 2010 ⓒ 08:38 S							
RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE Image: Constraint of the sector of the							
SELEZIONARE	CONFERM	ARE	IMPOSTA	RE	CONFE	RMARE	
DATA Premeno corrente Tasto "A con manopola "C"		do A "	La data corrente con mano- pola " C "		II cam premo Tasto	nbio- endo " A "	
SELEZIONARE	CONFERM	ARE	IMPOSTA	RE	CONFE	RMARE	
MESE corrente con manopola " C "	MESE Premeno corrente Tasto "A manopola "C"		II mese corrent con ma pola " C	e no- ;"	II carr premo Tasto	nbio- endo " A "	
SELEZIONARE	CONFERM	ARE	IMPOSTA	RE	CONFE	RMARE	
ANNO Premeno corrente Tasto "A con manopola "C"			L'anno corrente con mano- pola " C "		II cam preme Tasto	ibio- endo " A "	
SELEZIONARE MEMORIZZARE							
con manopc GIORNO + I (tutti selezio	l nuov valori preme Tasto	ri endo " A "					





1 - IMPOSTAZIONI GENERALI 4/4

IMPOSTA C	ORA									
								<u>arametri Riscalo</u>	lamento	
Impostazioni Generali							1	🛄 CHdirett 🛛 📲	5.0°C	
🖪 15 dic 2010 😶 08:38 _S					38 5		1	🕆 Disabil. 🛛 🌡	– 5'0•C [[
		1.	- D\/	4 >	7			 A ^{,‡} 0	e	
<u></u>					é		D			
	23, U*l		- 15	•	z		PC	Selez.		
Impos	sta li	a da	ata		·ł					
					.1			DESCRIZIONE	PROCEDURA	
RUOTARE	E P	POSIZIO	ONARE	SE	LEZIONARE			''Posizione termo-	Dopo avere pre-	
					(II)			stato" selezione del	muto il pulsante	
60000		-C	24 I				1111	circuito CH a cui as-	manopola C il cir-	
				m m	×Δ		11111	di sonda ambiente	mento a cui asse-	
V Kennes				^w				e/o di Compensazio-	gnare la funzione.	
						_			il pulsante A per	
SELEZIONARE		RMARE	IMPOSTA	RE	CONFERMAR	E		Tormostato Am-	confermare.	
MINUTI	Preme	endo " ∆ "	I MINU]	Г І 20-	Il cambio-		ส	biente"	to il pulsante A ,	
pola "C"		~	pola "C	"	Tasto "A"	asto " A "	Abilita / Disabilita la funzione di termosta-	v. modifica dei valori numerici		
SELEZIONARE		RMARE		RF	CONFERMA	CONFERMARE		to ambiente integrato		
ORA del	Preme	endo	l'ORA		Il cambio-			gnandola		
giorno con	Tasto	" A "	corrente	•	premendo		al circuito prescelto			
manopola	opola con mano-		10- "	Tasto "A"						
			$\exists \mid$		"Compensazione	Dopo avere pre-				
	SELEZIC	ONARE			MEMORIZZAI	RE	Ъ¢	regolabile da 0÷20 Per ogni °C di errore di regolazione mi- surato dalla sonda	A selezionare	
con manopo	ola "C"	1			l nuovi valori				il valore numerico	
(tutti selezio	onati)				premendo	, [da impostare.	
`	,				Tasto " A "			aggiunti	il pulsante A per	
								di primario richiesta	confermare.	
								(Calcolata in funzione		
								della sonda esterna)		
						Γ	<u>สา111</u>	Temp. Ambiente	dopo aver premu-	
							6	Imposta la tempera-	v. modifica dei	
					-	tura ridotta del riscal-	valori numerici			
								consentiti 5÷20		
								" Correzione	dopo aver premu-	
							1	Imposta la corre-	v. modifica dei	
						ı	ð	zione da applicare	valori numerici	
							-	Ambiente misurata		
								ta nella consolle		
6								Range +5°C / - 5°C		



2 - PROGRAMMI GIORNALIERI 1/1

Seleziona la funzione Seleziona la funzione Selezione							
RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE							
SELEZIONARECONFERMAREIMPOSTAREProgr. Giorn. Riscaldamento oPremendo Tasto "A"Spostarsi con la manopola "C" per selezio- nare il campo da modificareProgr. Giorn. SanitarioEntrati nel sottomenùmodificare							
Seleziona i 5 pro 0 Image: feature of the second secon	grammi cambin 9 12 9 12 0*C 06 0*C 17 0*C 17 0*C 20 0*C 20 0.1 20	a il nome 15 5:00*C 7:00*C 0:30*C me	del proç 8 2 07:3 20:3 22:3 Esc =ascia (<u>1 24 S</u> 0 °C ℓ 0 °C ℓ 0 °C 2			
È possibile impostare e rinominare 5 diverse "giornate tipo" (es. feriale, festivo, partime) ognuna delle quali può avere un massimo di 3 fasce di richiesta a 3 diverse temperature ("ambiente" per il menù Riscaldamento o "bollitore" per il menù Sanitario)							
SELEZIONARECOITEMPE- RATURE / ORARI con mano- pola "C"Pre Tas <trr>TasT</trr>	NFERMARE emendo sto " A " ce, verra	ERMARE IMPOST nendo o " A " TEMP RATU ORAF con m pola " e, verrà consi		CONFERMARE Il cambio- premendo Tasto " A "			

stazioni generali



	• (J %) ∎ (Ω (C						
Servizi di riscaldamento Selez Esci							
RUOTARE	POSIZIONARE	SELEZIONARE					
C							
SELEZIONARE	CONFERMARE	IMPOSTARE					
Progr. Sett. Riscaldamento ⁰ Progr. Sett. Sanitario	Premendo Tasto " A " Entrati nel sottomenù	Spostarsi con la manopola " C " per selezio- nare il campo da modificare					
Sanitario Solutifical dimensional dimensiona							

È possibile impostare e rinominare **3** diverse **"settimane tipo"** assegnando ad ogni giorno uno dei programmi giornalieri precedentemente creati (v. "Programmi giornalieri")

SELEZIONARE	CONFERMARE	IMPOSTARE	CONFERMARE
GIORNO con mano- pola "C"	Premendo Tasto " A "	GIORNO con mano- pola "C"	Premendo Tasto " A "



4 - PARAMETRI RISCALDAMENTO 1/3



La centralina permette il controllo del funzionamento di due zone di riscaldamento rinominabili:

CH 1	circuito miscelato (bassa temperatura)
CH 2	circuito diretto (alta temperatura)





4 - PARAMETRI RISCALDAMENTO 2/3







è possibile attivare la funzione di **richiesta manuale.**

Questa funzionalità può essere utilizzata nel caso si intendano apportare delle modifiche **temporanee** alla programmazione giornaliera e settimanale già impostata

Fino **all'ora del giorno indicato** saranno valide le nuove impostazioni.

La richiesta manuale ha **priorità** sulle programmazioni giornaliere/settimanali.

Per disattivare la funzione manuale posizionarsi su (1) e confermare con il tasto **A**: le righe di visualizzazione temperatura e orari scompaiono.





5 - PARAMETRI SANITARIO 1/3



5 - PARAMETRI SANITARIO 2/3

Seleziona la funzione	Acqua Calda 0 3 6 9 12 15 18 21 24 S ⊕ Standby 36°C 100% e ⊕ 0°C		
RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE SELEZIONARE SELEZIONARE	Impostazione parametro Selez. Esci RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro RUOTARE POSIZIONARE SELEZIONARE Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro RUOTARE POSIZIONARE Selezionare Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro RUOTARE POSIZIONARE Selezionare Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazione parametro Impostazion		
 Acqua Calda 3 6 9 12 15 18 21 24 S 3 6 9 12 15 18 21 24 S	Parametri Bollitore Image: 1 60 °C S Image: 35 °C Image: 1 200 cm Image: 1 200 cm °C		
SELEZIONARECONFERMAREVISUALIZZARE/MODIFICAREConPremendo Tasto "A"è possibile per ogni cir- cuito abbinare una delle 3 settimane di funziona- mento precedentemen- te impostate (v. "Pro- grammi settimanali").	Lemperatura massima sanitariaLemperatura massima sanitariaLemperatura minima sanitaria		
Nella scala superiore vengono visualizzate le fasce orarie del giorno in corso.			





è possibile attivare la funzione di **richiesta** manuale.

Questa funzionalità può essere utilizzata nel caso si intendano apportare delle modifiche **temporanee** alla programmazione giornaliera e settimanale già impostata

Fino **all'ora del giorno indicato** saranno valide le nuove impostazioni.

La richiesta manuale ha **priorità** sulle programmazioni giornaliere/settimanali.

Per disattivare la funzione manuale posizionarsi su $\{I_{i}^{III}\}$ e confermare con il tasto **A**: le righe di visualizzazione temperatura e orari scompaiono.





6 - CONTROLLO DEL GENERATORE 1/4





La parte evidenziata mostra lo stato di funzionamento dei servizi (Riscaldamento/Sanitario) e del generatore:

θ	Stand-by		
4	Inserito		
Φ	Presenza Fiamma		
~	Guasto / Anomalia		



6 - CONTROLLO DEL GENERATORE 2/4



Il settore evidenziato mostra i bruciatori trovati e il loro stato di funzionamento:

F	Bruciatore Trovato		
G	Bruciatore non Trovato		
ወ	Stand-by		
•	Inserito		
φ	Presenza Fiamma		
- ₽	Guasto / Anomalia		





6 - CONTROLLO DEL **GENERATORE** 3/4

a second s	
1 e -	
L /	

6 - CONTROLLO DEL **GENERATORE** 4/4

	SELEZIONE funzione Taratura	ITA
<u>`e</u>	Generatore di calore	
Sel	¹¹ ³ ^{55 • C} 36 • C ^S _e	
ez	እም ቆም ምም ምም ምም ምም የ መሆን የመሆን የ ይ	
<u>ь</u> МО	Funzionamento Ok Funzione taratura Selez, Esci	
pompa el livello tori	Posizionarsi su A con manopola " C " e confermare con tasto A . (inserire codice d'accesso)	
pompa el livello	MASSIMA/MINIMA POTENZA	
n postcir- pa dopo bruciato-	✓ Generatore di calore 111 → 85°C 33°C 29%	
ma rag- atore. ma rag- atore. ne (in uciatore in	R IOOZ C <td></td>	
	Posizionarsi con manopola " C " su Confermare con il tasto " A " viene visualizzato Posizionarsi con manopola " C " su Confermare con il tasto " A "	
	Con manopola " C " regolare la potenza alla quale si deve effettuare la taratura confermando con il tasto " A ".	
	• POTENZA MINIMA = 17	
	• POTENZA MASSIMA = 100%	
	Effettuare la taratura per ogni elemento termico se- lezionando i bruciatori	

DISATTIVAZIONE

Terminata la taratura, premere il tasto "B" per tornare al menu' iniziale

0 Parametri Bruciatore				
▶↑ 0 ▶↓ 0 ▶ 0 ♂↑ 0 ♂↓ 0 ♂↓ 0 ♡↓ 0 ○ 0	Cor	nando Massimo		
	<u> </u>			
►↑	6	Comando (%) della pompa in corrispondenza del livello massimo dei bruciatori		
►¢.	8	Comando (%) della pompa in corrispondenza del livello minimo dei bruciatori		
₽⊗	8	Tempo (in minuti) di postcir- colazione della pompa dopo lo spegnimento del bruciato- re.		
ወተ	6	Modulazione massima rag- giungibile dal bruciatore.		
G↓	6	Modulazione massima rag- giungibile dal bruciatore.		
σ¢	6	Livello di modulazione (in percentuale) del bruciatore in fase di accensione.		



7 - IMPIANTO SOLARE





1/2





- **SHC** (modulo multifunzione)
- BMM (scheda gestione bruciatore)

Selezionare il modulo con la manopola "C" e confermare con il tasto "A".

14



8 - GESTIONE DISPOSITIVI

ITALIANO



schuster

Il costruttore declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva al tresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Schuster - via Padana Inferiore 52/C - 29012 Caorso (PC) - Italy - e-mail: info@schusterboilers.com - www.schusterboilers.com